

### 1. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Forêt métaux Ø 5
- Pince à rivet

### 2.COMPOSITION DU KIT RÉF : AD800

Référence	Composants (réf)	Désignation	Quantité
AD800	AC132	Patte de cadénassage	1
	AC010	Cadenas d'artillerie	1
	AC133	Equerre de cadénassage	1
	FCV051	Rivet agrafe alu 4.8x30	4
	AC009	Clé de verrouillage	1

Le Kit AD800 permettant le verrouillage peut être monté en usine sur demande

### 3. PRINCIPE DE MONTAGE SUR CUVE

Convient pour les cuves Polyester Simop équipé du couvercle ci-dessous

